


הוראות הרכבה ארונית למיקרוגל / 404


צעד אחר צעד

בעד ראשון לאחר פתיחת האריזה, עיין בשרטוט והשווה את חלקי הרהיט והאביזרים עם השרטוט שלפניך. אם נפלה תקלה כלשהיא אל תחזיר את המוצר לחנות או לרשת שם רכשת את המוצר. התקשרי/י (חיוג חינם) למרכז שרות לקוחות יראון ונטפל בך במסירות.

שיחת חינם: 1-800-302-203

רהיטי יראון, קיבוץ יראון, ד.ג. מרום הגליל 13855 טלפון: 04-6868325 פקס: 04-6868322 E-mail: yiron@yiron.co.il www.yiron.co.il





מספר סדורי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A10 B10	11	12	13
שרטוט													
כמות	1	4	4	4	8	32	12	28	4+1	3+3	1+1	1+1	4+4
שם	מפתח אלן	מחזיק מדף	גלגל	בורג יורו	כיסוי בורג	מסמר	בורג אלן	בורג 3.5X16	דיבל עץ + דבק	ידית בורג 3.5X30	מסילה קבועה ימין שמאל	מסילה ניידת ימין שמאל	צירים + תושבות

