













הוראות הרכבה שידת מיקרוגל 405


צעד ראשון לאחר פתיחת האריזה, עיין בשרטוט והשווה את חלקי הרהיט והאביזרים עם השרטוט שלפנייך. אם נפלה תקלה כלשהיא אל תחזיר את המוצר לחנות או לרשת שם רכשת את המוצר. התקשרי/י (חיג חנים) למרכז שירות הלקוחות יראון ונטפל בך במסירות.

שיחת חנים: 1-800-302-203




לשם הבטחת שלמות המוצר, יש לבצע את ההרכבה על גבי שטיח או קרטון האריזה



 דופן שמאל 1X	 דופן אמצע 1X	 דופן ימין 1X	 פלטת עליונה 1X		 מדף קבוע 2X	 חזית מגירה 1X		
			 מדף קבוע עליון 1X		 גב עליון 1X	 מגירה דופן שמאל 1X		
			 מדף קבוע תחתון 1X			 מגירה דופן ימין 1X		
			 פלטת תחתונה 1X			 גב מגירה 1X		
					 גב מקופל תחתון 1X	 תחתית מגירה 1X		
 דלת גדולה 1X	 דלת קטנה 2X	מס' סידורי 1  מפתח אלן 1X	מס' סידורי 2  בורג אלן 16X	מס' סידורי 3  דיבל עץ 16X	מס' סידורי 4  רגלית 5X	מס' סידורי 5  ידית 4X	מס' סידורי 6  בורג ידית 8X	מס' סידורי 7  מסמר 60X
	מס' סידורי 8  מסילה ניידת ימין שמאל 1+1	מס' סידורי 9  מסילה קבועה ימין שמאל 1+1	מס' סידורי 10  תושבת ציר 6X	מס' סידורי 11  ציר 6X	מס' סידורי 12  בורג יורו למסילה 4X	מס' סידורי 13  כיסוי בורג אלן 8X	מס' סידורי 14  בורג 16X	מס' סידורי 15  דבק 1X




1




2






5



6



7