




yiron.

ארונית מיקרוגל



נא לשים לב:
יחידת גב המזונית (I)
מגיעה מקופלת.

מומלץ להניח את אריזת הקרטון על הרצפה ולהרכיב עליה את היחידה

מספר ידורי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
שרטוט												
כמות	1	8+1	90	20	46	6+12	4	24	5	11+11	1+1	4
שם	מפתח אלן	דיבל עץ + דבק	מסמרים 25X0.9	בורג אלן	בורג 16X3.5	ידיית + בורג 04X2	בורג למסילה	תומך מדף	רגל אלומיניום	ותושבות צירים	סט מסילות למגירות	כיסוי בורג

yiron furniture




צעד ראשון לאחר פתיחת האריזה, עיין בשרטוט והשווה את חלקי הרהיט והאביזרים עם שרטוט שלפניך. אם נפלה תקלה כלשהיא אל תחזיר את המוצר לחנות או לרשת שם רכשת את המוצר. התקשר/י למרכז שירות לקוחות יראון (שיחת חינם) ונטפל בך במסירות. רהיטי יראון, קיבוץ יראון, ד.נ מרום הגליל 13855 טלפון: 04-6868325 פקס: 04-6868322 E-Mail: yiron@yiron.co.il www.yiron.co.il




1-800-302-203


1




2









נא לשים לב:
ראשית יש לחבר את חלקים A, B, E, H
ורק לאחר מכן את חלקים K, C, D.



A circular inset diagram showing a close-up of a screw being driven into the side of the cabinet. A screwdriver is shown driving the screw into a pre-drilled hole in the side panel, which is being held against the cabinet frame.








5



A B C D E E₁ E₂ H I J K

6



A B C D E E₁ E₂ F G H I J K L